

AIPER

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CS

AIPER Seagull PRO

Bezdrátový robotický vysavač bazénů



Prodejce bazénových vysavačů a dalšího příslušenství:

 **Bazenonline.cz**



Základní bezpečnostní pokyny

1. Nepoužívejte vysavač bazénu Aiper, když se v bazénu nacházejí lidé nebo zvířata.
2. Vypněte vysavač, když ho nepoužíváte nebo když provádíte údržbu vysavače.
3. Dohlížejte na děti, když se pohybují kolem vysavače během jeho provozu. Nedovolte dětem na vysavači AIPER jezdit ani s ním nijak manipulovat během jeho provozu.
4. K nabíjení používejte pouze autorizované adaptéry Aiper.
5. Kabel nabíjecího adaptéru by měl vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kvalifikačný zástupce společnosti Aiper.
6. Doporučujeme zapojit nabíjecí adaptér do rozvaděče nebo do přepět'ové ochrany, a ne přímo do elektrické zásuvky.
7. Před nabíjením se ujistěte, že zařízení je vypnuté a nabíjecí port vysavače je suchý. Uchovávejte bezénový vysavač AIPER během nabíjení na chladném místě. Během nabíjení bezénový vysavač AIPER ničím nezakrývejte, mohlo by dojít k přehřátí jeho komponentů.
8. Uchovávejte bazénový vysavač AIPER uvnitř nebo na chladném místě.
9. Nepouštějte vysavač bazénu Aiper mimo vodu, mohlo by dojít k jeho přehřátí.
10. Pohonnou jednotku vysavače Aiper by měli rozebírat pouze certifikovaní profesionálové.
11. Při používání bezénového vysavače AIPER vypněte bazénovou filtraci.
12. Těsnící olej motoru obsahuje mazivo, které v případě poškození motoru může způsobit znečištění vody. Pokud si myslíte, že olej uniká, okamžitě přestaňte přístroj používat.
13. Tělo vysavače bazénu Aiper nesmí být nijak mechanicky poškozeno.
14. Při vkládání bazénového vysavače AIPER do vody je důležité, aby přední část vysavače čelila vzhůru. Nikdy nevkládejte vysavač do bazénu obráceně.

Co najdete v balení

AIPER Seagull PRO



Rotující kartáč



Filtrující koš



Hák na vyjmutí z vody



Nabíječka



Technické informace

AIPER Seagull PRO

Velikost bazénu	300m ²
Vstup napájení	100-240V, 60/50Hz, 5A
Výstup napájení	29,4V/9A
Doba nabíjení	90 minut
Výdrž baterie	180 minut
Maximální hloubka bazénu	3m
Ochrana	IPX8
Výkon motoru	70W
Kapacita baterie	9000mAh
Napětí baterie	25,2V
Provozní teplota	10-35 °C
Doporučená hodnota pH	7,0-7,4
Maximální hodnota chloru	4ppm
Maximální obsah soli	4g/l



Příprava na provoz

1. Zvedněte zadní konec horního krytu.
2. Vložte filtrující koš do otvoru.
3. Po vložení filtrujícího koše zavřete zadní část horního krytu.

Provoz vašeho zařízení

1. Volba režimu čištění

Otočte tlačítkem pro volbu režimu ve směru hodinových ručiček, abyste zvolili režim čištění. Na výběr jsou tři režimy:

a. Režim Auto: Čištění dna a stěn

Vysavač postupně vysaje dno bazénu a poté čistí stěny. Pokud baterie během provozu klesne na 10% vysavač zastaví vysávání a zaparkuje u zdi bazénu.

b. Režim čištění dna

Režim vysávání pouze dna bazénu.

c. Režim čištění stěn

Režim pro čištění pouze stěn bazénu.

2. Umístění přístroje do bazénu

Vložte vysavač do bazénu. Zařízení se uvede do provozu do 10 sekund po dosažení dna bazénu.

3. Dokončení čistícího cyklu

Po dokončení čistícího cyklu nebo v případě nízkého stavu baterie, můžete zařízení vytáhnout z bazénu pomocí dodaného háku. Jedinečný design bazénového čističe umožňuje rychlé odvodnění zařízení po vytažení z bazénu.

Čištění vysavače po dokončení čistícího cyklu

1. Zvedněte zadní konec horního krytu, abyste získali přístup ke koši
2. Odcvakněte upevňovací prvky koše a koš vyjměte z čističe.
3. Otevřete filtrující koš.
4. Odstraňte nečistoty, opláchněte koš vodou a znovu jej vložte do zařízení.

Nabíjení

Před použitím čistič plně nabijte.

1. Před nabíjením vypněte zařízení. Pokud je zařízení zapnuté není možné zařízení dobít a spustí se alarm.
 - Před nabíjením odejměte silikonovou zátku.
 - Před nabíjením zařízení vysušte. Ujistěte se, že je suchý nabíjecí port.
2. Po dokončení nabíjení a před spuštěním vysavače dobazénu se ujistěte, že je silikonová zátka správně zasunutá.

Údržba

Výměna kola

1. Odejměte krytku kola.
2. Odstraňte šrouby, které drží kolo.
3. Pro úplné rozebrání odstraňte hřídel a kryt pouzdra kola.

Výměna rotujícího kartáče

1. Najděte zadní stranu pásu válečkového kartáče a odstraňte připevněné silikonové přezky ze závěsného prostoru.
2. Jakmile jsou všechny silikonové přezky odstraněny, nahrad'te pás válečkového kartáče novým. Zarovnejte silikonové přezky s montážními otvory a zamačkněte je, aby byly pevně zajištěny v každém otvoru.

LED Signalizace

Kondice zařízení		Indikátor	Zvuková výstraha	Popis
Stav baterie		Barva otočného tlačítka pro volbu čistícího režimu a ikona vypínače indikují stav baterie	Zvuková signalizace při každém otočení tlačítka	Zelená: > 90%
				Modrá: 50%-89%
				Žlutá: 10%-49%
				Červená: <10%
Nabíjení	Standardní	Otočné tlačítko pro volbu čistícího režimu a ikona vypínače pomalu blikají	Bez zvukové signalizace	Během nabíjení otočné tlačítko pro volbu čistícího režimu pomalu problikává barvou aktuálního stavu baterie. Když je zařízení plně nabit, zařízení se automaticky přestane nabíjet a otočné tlačítko pro volbu režimu svítí zeleně.
	Nestandardní	Otočné tlačítko pro volbu režimu nesvítí	Alarm	Chcete-li zařízení nabít, otočte tlačítkem na ikonu vypínače.
Volba režimu čištění		Otočné tlačítko pro volbu čistícího režimu a ikona vypínače svítí	Zvuková signalizace při každém otočení tlačítka	Otočením tlačítka ve směru hodinových ručiček vyberte režim čištění: Auto (podlaha+stěna), Pouze podlaha nebo Pouze stěna. Otočte tlačítko zpět proti směru hodinových ručiček do původní polohy na ikonu výpnače pro vypnutí zařízení.
Provoz	Standardní	Otočné tlačítko pro volbu čistícího režimu a ikona vypínače svítí	Bez zvukové signalizace	Barva otočného tlačítka pro volbu čistícího režimu a ikona vypínače indikují stav baterie Zelená: > 90% Modrá: 50%-89% Žlutá: 10%-49% Červená: <10%
	Nestandardní	Otočné tlačítko pro volbu čistícího režimu a ikona vypínače svítí ČERVENĚ	Alarm	Porucha: ucpání koše, vytopení zařízení, atd.
Vypnutí zařízení		Otočné tlačítko pro volbu režimu nesvítí	Zvuková signalizace	Otočte tlačítko zpět proti směru hodinových ručiček do původní polohy na ikonu výpnače pro vypnutí zařízení.

AIPER

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AIPER Seagull PRO

CS