

## Montáž a návod k obsluze.

Pokyny pro instalaci:

**POZOR!**

Instalace a údržba transformátoru smí být provedena pouze osobou s příslušnou odbornou kvalifikací.

Práce na transformátoru se smějí provádět pouze bez napětí.

Transformátor je zařízení pro pevné zabudování a připojení pevným přívodem.

Pro splnění krytí IP56 dotáhnout průchodky kabelů.

Proudová hodnota udávaná na transformátoru nesmí být překročena.

Sekundární okruh se nesmí spojit s jinými proudovými okruhy.


Šrouby připojovací svorkovnice je nutné pevně dotáhnout a pravidelně kontrolovat.

Transformátor je chráněn proti zkratu skleněnou pojistkou dle štítku na transformátoru.


Poškozené pojistky se nesmí opravovat, nebo překlemtovat.

Doporučené zapojení dle typu transformátoru

Transformátor 50 - 300W



Transformátor 600W



Prodejce transformátorů a dalšího bazénového příslušenství:

 **Bazenonline.cz**