

**POOLEX**



## **aplikace SMARTLIFE**

pro Jetline Selection Fi | Silverline Fi | Silverline  
konfigurační a ovládací manuál pro integrovanou WiFi

# OBSAH

<b>1</b>	<b>STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE SMART LIFE . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>NASTAVENÍ APLIKACE . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>OVLÁDÁNÍ . . . . .</b>	<b>9</b>
3.1	Rozhraní . . . . .	9
3.2	Konfigurace nastavení ovládacího režimu pro tepelné čerpadlo . . . . .	10
3.3	Výběr ovládacích režimů . . . . .	10
<b>6</b>	<b>LIKVIDACE . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>ZÁRUČNÍ PODMÍNKY . . . . .</b>	<b>11</b>

# STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE

## 1 STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE SMART LIFE

### O aplikaci Smart Life

Bude za potřebí, aby jste vytvořili on-line účet Smart Life pro dálkové ovládání vašeho tepelného čerpadla. Aplikace Smart Life vám umožní ovládat odkudkoliv vaše domácí zařízení. Můžete přidat a ovládat několik zařízení najednou.

- také kompatibilní s Amazon Echo a Google home (v závislosti na zemi)
- svá zařízení můžete také sdílet s ostatními účty Smart Life
- obdržíte upozornění ovládání v reálném čase
- vytvoření schémat pomocí několika zařízení, v závislosti na údajích o počasí poskytnuté aplikací (je požadováno zapnutí geolokace)

Pro více informací přejděte na sekci *Pomoc (Help)* v aplikaci Smart Life.

**Smart Life aplikace a její služby jsou poskytovány společností Hangzhou Tuya Technology. Firma Poolstar – vlastník a distributor značky Poolex nenese zodpovědnost za ovládání a funkčnost aplikace Smart Life. Poolstar není viditelný na vašem účtu Smart Life.**

### iOS:

Aplikaci Smart Life vyhledejte v App Store a stáhněte ji na vaše zařízení:



Vyžaduje iOS 9.0 nebo pozdější.

Kompatibilní s iPhone, iPad a dotykovým iPod.

### Android:

Aplikaci Smart Life vyhledejte na Google Play a stáhněte ji na vaše zařízení:



Vyžaduje verzi OS Android 4.1 nebo pozdější.

# NASTAVENÍ APLIKACE

## 2 NASTAVENÍ APLIKACE



**UPOZORNĚNÍ:** Před tím, než začnete se ujistěte, že jste stáhli aplikaci Smart Life, jste připojeni k vaší lokální Wifi síti, a že je vaše ohrevné čerpadlo připojeno k síti a funguje.

Bude potřeba, aby jste si vytvořili vlastní účet k aplikaci Smart Life pro vzdálené ovládání vašeho tepelného čerpadla. Pokud již účet máte, přihlaste se k němu prosím a přejděte rovnou na krok č. 3.

**KROK 1:** Klikněte na *vytvořit nový účet* (*Create a new account*) a vyberte možnost registrace přes e-mail nebo telefon, následně vám bude zaslán potvrzovací kód. Vložte vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a klikněte na *zaslání potvrzovacího kódu* (*Send verification code*).


The image consists of two side-by-side screenshots. The left screenshot shows a mobile application interface with a blue house icon at the top. Below it, there are two main options: 'Vytvoření nového účtu' (Create a new account) and 'Connectez-vous en utilisant votre compte existant' (Log in using your existing account). A red circle highlights the 'Vytvoření nového účtu' button, and a blue hand cursor is shown clicking it. The right screenshot shows a login screen titled 'Přihlášení přes e-mail' (Log in via email). It has fields for 'E-mail' and 'Obdržet přihlašovací kód' (Receive verification code), which is highlighted with a red circle. A blue hand cursor is shown clicking the 'Obdržet přihlašovací kód' button.

**KROK 2:** Vložte ověřovací kód, který jste obdrželi e-mailem nebo do vašeho telefonu pro potvrzení vašeho účtu.

**Gratulujeme Vám! Nyní jste členem komunity Smart Life.**


# NASTAVENÍ APLIKACE

**KROK 3 (doporučeno):** Přidejte předmět kliknutím na ikonu tří teček (...) a poté na text *Přidat předmět*. Vložte jeho název (např. *Bazén*) a poté klikněte na *Dokončit*.



**KROK 4:** Nyní přidejte zařízení k vašemu bazénu.

Klikněte na *Přidat* nebo na ikonu (+) a poté na *Velká zařízení* a následně na *Ohříváč vody*. V tomto bodě ponechejte svůj Smartphone na obrazovce s *Přidat* a přejděte na párovací krok pro vaše ovládací zařízení.




# NASTAVENÍ APLIKACE



**UPOZORNĚNÍ:** Aplikace Smart Life podporuje pouze Wifi sítě o výkonu 2,4 GHz.

Pokud vaše Wifi síť používá frekvenci 5 GHz, připojte se do rozhraní vaší domácí Wifi pro vytvoření druhé Wifi sítě o výkonu 2,4 GHz (dostupné pro většinu směrovačů, Wifi přístupových bodů a modemů).

**KROK 5:** Nyní aktivujte párování. Vyberte Wifi síť pro použití, vložte heslo a potvrďte.



## NASTAVENÍ APLIKACE

**KROK 6:** Aktivujte režim párování na vašem ohřevném čerpadle podle následujícího postupu: (proces párování závisí na modelu ovladače)



Stiskněte + současně na 5 sekund, LED bude rychle blikat a indikovat, že je ovladač připraven být spárován.



Stiskněte + současně na 5 sekund, LED bude rychle blikat, že je ovladač připraven ke spárování.



Stiskněte + současně na 5 sekund, LED bude rychle blikat, že je ovladač připraven ke spárování.




Stiskněte + současně na 3 sekundy, LED bude rychle blikat, že je ovladač připraven ke spárování.

**POZNÁMKA:** blikání přestane, jakmile je ovladač připojen k Wifi.

## NASTAVENÍ APLIKACE




Stiskněte + současně na 5 sekund, LED bude rychle blikat, že je ovladač připraven ke spárování.




Stiskněte + současně na 5 sekund, LED bude rychle blikat, že je ovladač připraven ke spárování.

**POZNÁMKA:** blikání přestane, jakmile je ovladač připojen k Wifi.



Stiskněte + současně na 5 sekund, LED bude rychle blikat, že je ovladač připraven ke spárování.




Stiskněte + současně na 5 sekund, LED bude rychle blikat, že je ovladač připraven ke spárování.

# NASTAVENÍ APLIKACE/OVLÁDÁNÍ

**KROK 7:** Vraťte se do aplikace Smart Life, stahování bude dokončeno.

Pokud bylo párování úspěšné, můžete přejmenovat vaše tepelné čerpadlo a kliknout na *Dokončeno*.



**Gratulujeme!** Nyní můžete ovládat tepelné čerpadlo ze svého smartphonu.

## 3 OVLÁDÁNÍ

### 3.1 Rozhraní


- ① Aktuální teplota vody v bazénu.
- ② Přednastavená teplota.
- ③ Aktuální režim ovládání.
- ④ Zap/Vyp tepelného čerpadla
- ⑤ Změna teploty.
- ⑥ Změna režimu ovládání.
- ⑦ Nastavení rozsahu ovládání.



# OVLÁDÁNÍ

## 3.2 Konfigurace nastavení ovládacího režimu pro tepelné čerpadlo.

**KROK 1:** Vytvořte plán, vyberte čas, den (dny) v týdnu (týdnech) a akci (zapnutí nebo vypnutí) a uložte.



**KROK 2:** Chcete-li odstranit časový úsek, stiskněte a podržte tlačítko.

## 3.3 Výběr ovládacích režimů

### Dostupné režimy:

- Heat/Ohřev: *Invertor ohřevu*
- Coll/Chlazení: *Invertor ochlazování*
- Auto: *Invertor ohřevu a ochlazování*
- BoostHeat: *Podpora ohřevu*
- SilentHeat: *Ekologický tichý ohřev*
- BoostCool: *Podpora chlazení*
- SilentCool: *Ekologické chlazení*



# LIKVIDACE/ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

## 4 LIKVIDACE

- Tento produkt obsahuje recyklovatelné materiály a nesmí být proto likvidován s běžným komunálním odpadem.
- Na způsob likvidace se prosím informujte ve sběrných místech ve vašem okolí nebo u vašeho autorizovaného prodejce.



## 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

### Obecné záruční podmínky

Společnost Poolstar poskytuje původnímu majiteli záruku u tepelných čerpadel v délce dvou let na vady vzniklé použitím vadných materiálů, nebo výrobní chybou.

Na kompresor se poskytuje omezená záruka v délce pěti let.

Na titanové trubky výměníku se poskytuje omezená doživotní záruka na korozi, nevztahuje se na poškození způsobené mrazem.

Na ostatní komponenty se vztahuje záruka v délce dvou let.

Záruka je platná ode dne vystavení první faktury za výrobek.

### Záruka neplatí v následujících případech.

- Závada, nebo poškození vzniklé při instalaci, používání, nebo opravě, která není souladu s bezpečnostními instrukcemi.
- Závada, nebo poškození způsobené působením chemikálií nevhodných pro provoz bazénu.
- Závada, nebo poškození vzniklé při používání výrobku jiným způsobem, než pro jaký byl určen.
- Poškození způsobené nedbalostí, či fyzickým poškozením.
- Závada, nebo poškození způsobené použitím neoriginálního příslušenství.

Opravy prováděné v záruční době musí být schváleny předem a prováděny autorizovanou osobou/technikem. Zásahy provedené neautorizovanou osobou mohou mít za následek ztrátu záruky v plném rozsahu.

Části podléhající záruce mohou být opraveny/vyměněny dle posouzení výrobce/prodejce. Vadné díly musí být v rámci záruční doby vráceny servisu prodejce či výrobce.

**POOLEX**