

BAZÉNOVÝ RUČNÍ VYSAVAČ

NÁVOD K POUŽITÍ

INSTALACE

- Nasaďte držák ručního vysavače na hubici ručního vysavače
- Uchytěte teleskopickou tyč na držák ručního vysavače pomocí plastových cvočků
- Hadici vysavače (32/38 mm) ponořte do vody a vytlačte z ní veškerý vzduch

TIP: Jeden konec hadice přidržte před vratnou tryskou, tak aby proudící voda jednoduše vzduch z hadice vytlačila.

- Pokud má váš skimmer tzv. skimvac (vakuovou desku), vložte jej do skimmeru
- Následně nasaďte hadici vysavače na hubici vysavače a druhý konec hadice nasaďte do skimvacu (pokud potřeba, opatřete tento konec hadice vysavačovou koncovkou)
- Upravte polohu vícecestného ventilu na filtrační nádobě, dle návodu vaší filtrace
- Vysávejte

POUŽITÍ

- Bazénový ruční vysavač je určen k vysávání nečistot z napuštěného bazénu
- Vysavačem nikdy nenasávejte vzduch, jinak hrozí poškození filtračního čerpadla!

Prodejce bazénových ručních vysavačů: