

NÁVOD K POUŽITÍ

Digitální tester na pH vody



1. Vložte baterii a zapněte hlavní vypínač.
2. Odstraňte ochranný kryt a vytáhněte elektrodu. Upravte délku elektrody podle potřeby.
3. Opláchněte elektrodu vodou a otřete. Ponořte elektrodu do kalibračního roztoku pH 7. Lehce promíchejte a počkejte, dokud se na displeji hodnota nestabilizuje.
4. Nastavte hodnotu na 7 při teplotě roztoku 25 ° C otáčením šroubku na pravé straně testeru pomocí šroubováku.
5. Opláchněte elektrodu vodou a otřete ho. Ponořte elektrodu do vody a začněte měřit. Lehce promíchejte a počkejte, dokud nebude hodnota stabilní.
6. Přečtěte si měření na displeji.
7. Po měření opláchněte elektrodu vodou a nasadte ochranný kryt.